

# ラズベリーパイ側のVNCを有効にしておく

ディスプレイ接続の場合は、設定のところでVNCを「有効」にする

ディスプレイ未接続の場合

①SSHでログイン状態で

> `sudo raspi-config` と入力してEnterする

②「↓」キーで「**Interfacing Option**」の項目を選択してEnterする

③「↓」キーで「**VNC**」の項目を選択してEnterする

④Tabキーで「**Yes**」を選択してEnterする

⑤VNCが有効となるので、「**閉じる**」をクリック