

品質工学は「計測技術」とも言われている

評価法

$$\eta = 10 \log \frac{\frac{1}{2r}(S_\beta - V_e)}{V_N}$$

動特性

$$\eta = 10 \log \frac{M_{high}}{M_{low}}$$

静特性

